

	<i>Hersteller und Typ</i>	Alge						Digitech	Microgate			TagHeuer		WimTec	
Modus	<i>Funktion</i>	<i>S3</i>	<i>S4</i>	<i>Comet</i>	<i>TdC 4000</i>	<i>TdC 8000</i>	<i>Timy</i>	<i>Master</i>	<i>Racetime</i>	<i>Rei2</i>	<i>CP520</i>	<i>CP705</i>	<i>Time-Master</i>	<i>Techno DS-200</i>	
O N L I N E	Laufzeit übernehmen und manuell zuordnen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Laufzeit zu Startnummer autom. zuordnen	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Status "Nicht am Start" autom. zuordnen	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✓	○	○	✓①	✓①	
	Status "Nicht im Ziel" autom. zuordnen	✗	✗		✗	✓①	✓①	✓①	✓	✓	✓	✓	✓①	✓①	
	Status "Disqualifiziert" autom. zuordnen	✗	✗					✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	
	Zwischenzeit autom. zuordnen	✗	✗		✗	✓	✓	○	✓	✓	✓	✓	✓	○	
	Mitlaufende Zeit am PC	✗	✗		✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Laufende Anzeige der Zwischenzeit	✗	✗		✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	○	
	Laufende Anzeige der Zielzeit	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
O F F L I N E	Startzeit	✗	✗		□	□	□	✗	□	□	□	□	□	✗	
	Zwischenzeit	✗	✗		✗	✓	✓	✗	✓	✓	○	○	○	✗	
	Laufzeit	✗	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Zielzeit	✗	✗		□	□	□	✗	□	□	□	□	□		
	"Nicht am Start"	✗	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
	"Nicht im Ziel"	✗	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
	"Disqualifiziert"	✗	✗		✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	
PC -> Uhr	Startliste vom PC zur Uhr übertragen	✗	✗		✗	✗	✗		✗	✓			✗	✗	
	Namensliste vom PC zur Uhr übertragen	✗	✗		✗	✗	✗		✗	✓			✗	✗	
	Gruppeneinteilung vom PC zur Uhr übertragen	✗	✗		✗	✗	✗		✗	✓			✗	✗	

- ✓ von der Uhr unterstützt und verwendet
- ✗ von der Uhr nicht unterstützt
- nicht getestet bzw in Arbeit
- von OnTime nicht benötigt bzw verwendet
- ✓① von der Uhr nicht unterstützt, aber verwendet durch "Totzeit"-Regelung
- ✓② Online-Funktionen bei Microgate Racetime nur bei Funkübertragung

leere Felder kein Testgerät bzw keine Informationen